



Návod k použití dezinfekční podložky

1. Příprava podložky:

- Zkontrolujte, zda je plocha, na kterou budete podložku umisťovat, rovná a čistá.
- Ujistěte se, že na povrchu nejsou žádné ostré předměty, které by mohly podložku poškodit.

2. Naplnění dezinfekčním roztokem:

- Pomalu nalijte dezinfekční roztok na horní vrstvu podložky (síťku).
- Používejte dezinfekční roztok doporučený výrobcem (obvykle 2% roztok).
- Doplnujte nebo vyměňujte roztok dle doporučení výrobce roztoku.
- Nemíchejte různé dezinfekční roztoky dohromady.
- V případě nízkých teplot přidejte do roztoku glykol nebo jinou nemrznoucí směs, aby nedošlo k zamrznutí.

3. Použití podložky:

- Při průjezdu vozidlem nepřekračujte rychlost 5 km/h.
- Projíždějte podložku plynule, bez brzdění, zrychlování nebo otáčení kol.
- Průjezdy přes podložku by měly být jednosměrné, zatáčky a prudké zatáčky jsou zakázány

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte podložku od hrubých nečistot.
- Při dešti chraňte podložku fólií, aby nedošlo k nadměrnému ředění roztoku.
- Po opláchnutí podložku vysušte (důkladně vyždímejte vodu) před opětovným naplněním roztokem.

5. Evidence:

- Doporučuje se určit osobu zodpovědnou za údržbu a doplňování roztoku.
- Ved'te evidenci o výměně nebo doplnění roztoku (datum, typ roztoku).

6. Výměna:

- Při mechanickém poškození nebo opotřebení podložku vyměňte za novou.

Důležité upozornění:

- **Jezděte po podložce rychlostí maximálně 5 km/h.**

Tento návod by vám měl pomoci s bezpečným a efektivním používáním dezinfekční podložky.